アキュチェック セミディスポの操作方法

＊血糖測定を行う前に、必ず流水で手をよく洗い、十分に乾かしてください。

各部の名称

■穿刺器具：アキュチェック セミディスポ



■針：アキュチェック
セミディスポ ランセット

■針セット補助具
※ご希望の方にお配りしています。



■アルコール綿／ティッシュペーパー／自己管理ノートなどは必要に応じてご自身でご用意ください。




使用後はインナーガイド(薄紫色の部分)が前方に移動します。



針セット補助具は、穿刺器具の取り外しボタンにセットして収納可能です。

1. 針の深さを調節する



2. 針をセットする

針セット補助具を用いる場合

❶ 針セット補助具に針を立てる



針の向き：
透明な方を下向き

❷ 垂直に下方向へ力を加え、針をセットする



針セット補助具を用いない場合




3. 穿刺ボタンを押して穿刺する



4. 取り外しボタンを押して針を廃棄する



針の取りつけ方向



使用済みの試験紙や針の廃棄方法については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

＊添付文書を必ずお読みください。

こんなときは

Q：針が抜けない、針をセットしても穿刺ができない時

A： 針がしっかり奥まで挿し込まれていない可能性があります。
針の先端を机などの平らで硬い面に垂直に押し付け、針を奥まで押し込んでください。

お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ

フリーダイヤル ロシュに ハロー
0120-642-860 〈24時間 365日〉

ロシュDCジャパン株式会社

アキュチェックWebサイト http://www.accu-chek.jp/

ACCU-CHEKはRocheの商標です。

© 2020 Roche DC Japan K.K. 10.5000.GUY.A

17046_041120