〈ファストクリックスの操作方法〉

＊血糖測定を行う前に、必ず流水で手をよく洗い、十分に乾かしてください。

※本品は個人使用の製品のため、絶対に複数の人で使いまわさないでください。
※2本目以降の針をご使用の際は、ご使用前に必ず手で針交換レバーをスライドさせて新しい針に換えてください。**針は自動的には換わりません。**

Roche

## 1本目の針を使用する場合は…

### 1. 本体キャップを外す

### 2. ドラムをセットする

### 3. 本体キャップをはめる

### 4. 深さを調節する

### 5. 測定器を準備して穿刺する

## 2本目以降の場合は…

### 1. 針交換レバーをスライドさせて新しい針をセットする

### 2. 深さを調節する

### 3. 測定器を準備して穿刺する

## ランセットの廃棄方法

**表示窓の数字が「1」になり、その針を使用したら新しいドラムと交換してください。**

穿刺器具本体のキャップを外し、ドラムを引っ張り、外します。

### 使用後のドラムについて

ドラムは穿刺器具から抜いたら再度セットできません。

**使用後のドラムは赤い線がでています。**

使用済みの試験紙やランセットの廃棄方法については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

＊使用前に電子添文を必ず読んでください。


お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ

フリーダイヤル ロシュに ハロー
0120-642-860 〈24時間 365日〉

ロシュDCジャパン株式会社

アキュチェックWebサイト http://www.accu-chek.jp/



ACCU-CHEKはRocheの商標です。
@2021.Roche DC Japan K.K.11.0.GUY.A